

KREIDEZEIT Bänkskiveolja

Applicering

Skaka upp produkten kort före applicering.

På obehandlat trä appliceras KREIDEZEIT Bänkskiveolja i två strykningar, med mellanliggande torktid. Före den andra strykningen kan en mellanslipning behövas.

Produkter från olika batchnummer ska blandas samman före applicering. Produkten får inte hållas ut direkt på ytan!

Rengör och avlägsna damm från obehandlade underlag.

KREIDEZEIT Bänkskiveolja är färdig att använda och ska appliceras outspädd.

1. Grundslipning

Slipa träet med slippapper kornstorlek P 80–100 och runda av kanterna. Slipa inte finare, eftersom träet då kan komprimeras och inte längre kan absorbera tillräckligt med olja.

Nytt, slätt, hyvlat eller fint förslipat trä bör med fördel slipas för att "öppna" träytan.

Avlägsna noggrant allt slipdamm efter slipningen.

2. Första strykningen

Applicera KREIDEZEIT Bänkskiveolja jämnt med pensel, trasa eller svamp.

Efter 10–20 minuter ska hela den behandlade ytan noggrant torkas av med en torr, luddfri trasa tills ytan har ett jämnt sidenmatt utseende.

Var noga med att avlägsna all olja som inte har trängt in i träet. Om överflödiga olja lämnas kvar kan blanka eller klibbiga partier uppstå.

KREIDEZEIT Bänkskiveolja måste tränga in helt i träet och får inte bilda ett skikt ovanpå träet.

För att uppnå god inträngning i träslag med hög halt av garvämmen, exempelvis ek, rekommenderas att produkten vid den första strykningen späds med minst 10 % balsamterpentinolja (art. 4301).

3. Mellanslipning (valfritt)

Mellanslipning behövs endast om ytan har torkat och blivit sträv efter den första strykningen, exempelvis på grund av uppresta träfibrer.

Mellanslipa med slippapper kornstorlek P 100–120, i träets fiberriktning.

Avlägsna noggrant allt slipdamm efter slipningen.

4. Andra strykningen

Upprepa appliceringen på samma sätt som vid den första strykningen.

Torktid

Vid 20 °C och 60 % relativ luftfuktighet är ytan torr och kan bearbetas efter cirka 24 timmar.

På underlag som innehåller garvämmen, exempelvis ek, är torktiden cirka 48 timmar.

Hög luftfuktighet, kyla och underlag som innehåller garvämmen förlänger torktiden avsevärt.

Produkten är genomhärdad efter cirka 4 veckor. Under denna tid bör ytan användas varsamt och så långt som möjligt skyddas mot vatten.

Lämpliga verktyg

- Lackpensel
- Ytstrykare
- Lösningsmedelstålga svampar
- Bomullstrasor
- Rollers med kort lugg

Rengöring av verktyg

Rengör verktygen omedelbart efter användning med balsamterpentinolja och tvätta därefter med olivtvål för rengöring och skötsel eller Korfu-tvål.