

Kreidezeit Hårdvaxolja applicering

Applicering

Rör om produkten noggrant före användning. Applicera två strykningar av KREIDEZEIT Hard Wax Oil och låt den första strykningen torka innan den andra appliceras. Underlaget kan behöva slipas före den andra strykningen.

Om behållare med olika batchnummer används ska innehållet blandas och röras ihop före applicering. Produkten får inte hållas direkt ut på ytan. Rengör och damma av obehandlade underlag noggrant.

1. Grundslipning

Slipa träet med slippapper korn P80–100 och runda av kanterna. Använd inte finare slippapper, eftersom träet då kan bli för tätt och inte absorbera tillräckligt med olja.

Nytt, slätt, hyvlat eller fint förslipat trä bör grovslipas för att säkerställa att oljan kan tränga in. Damma noggrant av efter slipningen.

2. Första strykningen

För att säkerställa god inträngning rekommenderas att produkten till den första strykningen späds med minst 20 % balsamterpentin på mycket täta, svagt sugande och tanninrika träslag (till exempel ek), eller vid arbete i låg temperatur.

a) Manuell applicering: Applicera KREIDEZEIT Hard Wax Oil jämnt med pensel, korthårig roller, trasa eller svamp. Efter 10–20 minuter ska hela den behandlade ytan torkas noggrant och poleras med en torr, luddfri trasa tills ytan har ett jämnt sidenmatt utseende.

b) Maskinell applicering: Applicera KREIDEZEIT Hard Wax Oil med en korthårig roller. Efter 10–20 minuter ska hela den behandlade ytan torkas noggrant och poleras med en mjuk rondell tills ytan har ett jämnt sidenmatt utseende. Byt rondell omgående när den blir mättad.

Se till att all olja som inte har absorberats av träet avlägsnas helt. Annars kan blanka eller klibbiga partier bli kvar. KREIDEZEIT Hard Wax Oil ska tränga in helt i träet och får inte bilda ett skikt ovanpå träytan.

3. Mellanslipning mellan strykningarna (valfritt)

Mellanslipning behövs endast om ytan har torkat sträv, exempelvis om träfibrer har rest sig och torkat utanför ytan. Använd slippapper korn P100–120 och slipa i fiberriktningen. Damma noggrant av efter slipningen.

4. Andra strykningen (valfritt)

Upprepa behandlingen enligt anvisningarna för den första strykningen. Applicera produkten utspädd.

5. Vaxbehandling

Oljade golv behöver normalt inte vaxbehandlas. För att förbättra glansen kan ytan efter minst 48 timmar avslutas med KREIDEZEIT Carnauba Wax Emulsion. Späd då 1 del emulsion med 2 delar vatten. Applicera jämnt och tunt, låt torka och polera vid behov.

Torktid

Vid 20 °C och 60 % relativ luftfuktighet är ytan torr och kan övermålas efter cirka 24 timmar. För underlag som innehåller tanniner, till exempel ek, är tiden cirka 48 timmar.

Hög luftfuktighet, låga temperaturer och tanninhaltiga träslag förlänger torktiden avsevärt.

Produkten är genomhärdad efter cirka 4 veckor. Använd ytan varsamt och skydda den från vatten under denna tid.

Lämpliga verktyg